

next®



Manual do Usuário

JUNA 1000W

Equipamento de mobilidade Autopropelido

Parabéns por optar pela nova dimensão da mobilidade sustentável. A sua escolha é um passo em direção a um futuro mais limpo e responsável. Sua confiança em nossos produtos é fundamental. Estamos comprometidos em entregar-lhe um veículo não apenas inovador, mas também confiável, durável e prático.

A Next Electric se dedica à excelência em design e desempenho. Com foco em economia, conforto e durabilidade, apresentamos o Equipamento de Mobilidade Autopropelido JUNA, um símbolo da tecnologia moderna em transporte pessoal. Este manual serve como um guia introdutório para ajudá-lo a se familiarizar rapidamente com as características e funcionalidades da sua nova JUNA.

Recomendamos que o leia atentamente para garantir uma experiência de utilização segura e maximizar o prazer da sua condução.

CONHEÇA SUA JUNA



Imagens ilustrativas. A Next Electric reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.



1. Pisca esquerdo
2. Botão acionamento luz alta
3. Suporte para smartphone
4. Display led
5. Painel de controle
6. Alavanca de aceleração
7. Pisca direito
8. Botão acionamento farol
9. Botão controle de velocidade **(s)**
10. Guidão
11. Assento
12. Assento carona
13. Bagageiro
14. Lanterna traseira / luz de freio
15. Amortecedores traseiro
16. Para-lamas traseiro
17. Regulagem do freio traseiro (Tambor)
18. Cavalete central

19. Apoio de pés do carona
20. Cavalete lateral Porta-objetos
21. Ignição
22. Suporte para bolsa
23. Saída de energia usb
24. Botão acionamento buzina
25. Botão acionamento piscas
26. Disco de freio dianteiro
27. Para-lamas dianteiro
28. Garfo / amortecedores dianteiro
29. Farol dianteiro
30. Manete do freio dianteiro
31. Botão habilitar/desabilitar
aceleração **(P)**
32. Manete do freio
traseiro
33. Conector do carregador (fonte 60v)
34. Compartimento das baterias
35. Suporte do Bagageiro Motor

INFORMAÇÕES DA BATERIA

Carga Inicial:

Ao receber sua Juna, ela virá com uma carga inicial de fábrica de 50%.

Recomendamos realizar uma primeira recarga completa (8 horas de carregamento) antes de utilizá-la.

Importante: Para uma maior vida útil das baterias o recomendado é que seu autopropelido receba uma recarga de 8 horas mesmo que não esteja sendo utilizado e mesmo que esteja com a carga da bateria cheia.

Indicador de Nível de Bateria:

O display exibe o indicador de nível da bateria. Existem 5 níveis que decrescem à medida que a energia é consumida.

Quando o penúltimo nível começar a piscar e uma luz vermelha acender no painel ao acelerar a Juna, indica que é necessário recarregar.

Autonomia:

A autonomia é medida em quilômetros rodados (TRIP), e não por tempo de uso, zerando a contagem a cada novo circuito.

O display permanecerá ligado enquanto a Juna estiver em funcionamento.

Para otimizar a vida útil da bateria, é recomendado recarregar entre 80% e 30% da capacidade, evitando descarregar totalmente.

Monitoramento da Carga:

Os 5 níveis de bateria no painel mostram em tempo real o consumo, dependendo do trajeto, para que você possa gerenciar o uso eficiente da carga.

Especificações da Bateria:

A bateria é de chumbo-ácido com ciclo profundo, projetada especificamente para este tipo de veículo. Seguindo as orientações de uso e carregamento, sua durabilidade será maximizada.

INFORMAÇÕES DE CARREGAMENTO

O carregador fornecido com o seu Equipamento de Mobilidade Autopropelido Next é bivolt e utiliza uma tomada padrão de 3 pinos.

Para uma carga completa, o tempo recomendado é de no mínimo 6 horas e no máximo 10 horas.

Não é necessário esperar que a bateria se esgote completamente para iniciar uma nova recarga. Pelo contrário, manter a bateria frequentemente carregada pode ajudar a prolongar sua vida útil.

Nota: Para garantir segurança e eficiência, use sempre o carregador fornecido com a sua NXT e siga as instruções de carregamento

OPERANDO SUA JUNA



I. Acionamento por Controle Remoto

Alarme de Segurança:

Ativar: Pressione o botão com o ícone do cadeado fechado.

Quando ativado, o alarme soará se o veículo detectar qualquer movimento não autorizado.

Desativar: Pressione o botão com o ícone do cadeado aberto para desativar o alarme.

Ligando:

Pressione duas vezes consecutivas o botão com o ícone de raio para ligar a Juna.

II. Acionamento com a Chave

Ligar e Desligar:

Utilize a chave na ignição, girando-a para a direita. Observe que ao ligar a Juna desta maneira, o alarme de segurança não será ativado automaticamente.

Nota: Você receberá duas chaves e dois controles remotos. Recomendamos que sempre guarde uma das chaves e um dos controles em local seguro como reserva. Isso garante que você tenha uma opção alternativa em caso de perda ou dano ao conjunto principal.

Trava do Guidão

Acionando a Trava de Segurança: Para uma segurança adicional, a Juna permite o travamento do guidão. Para ativá-la:

A. Posicione o guidão completamente para o lado esquerdo.

B. Insira a chave na ignição.

C. Pressione a chave para dentro e gire-a no sentido anti-horário até a posição marcada como "lock".

Destravando: Para destravar o guidão, insira a chave na ignição e gire-a no sentido oposto, liberando o guidão para movimento.

Dica: Utilize a trava do guidão em conjunto com o alarme sempre que estacionar em locais públicos para aumentar a segurança contra furtos.

Aceleração:

Modo de segurança (aceleração inativa): Ao ligar a sua Next, ela estará automaticamente no modo de segurança, com a aceleração inativa para evitar arranques não intencionais. Este modo de segurança é uma medida preventiva para garantir sua integridade.

Indicação no Display: Quando a sua Next estiver neste modo inativo de aceleração, o display mostrará a letra "P", alertando sobre a condição de segurança ativada.

Tempo de Inatividade: Se a Next permanecer parado por mais de 30 segundos, o modo de segurança será ativado novamente, como precaução adicional. Você também pode ativar o modo de segurança manualmente pressionando o botão **(P)**. Assim a aceleração estará desativada.



Desativando o Modo de Segurança: Para sair do modo de segurança e ativar a aceleração, siga os passos abaixo:

- A.** Pressione uma vez o botão **(P)** ou acione e solte um dos comandos de freio, seja o manete de freio direito ou esquerdo.
- B.** Acelere normalmente usando alavanca de aceleração localizada próximo ao display/velocímetro.

Configuração de Velocidade:

O **Botão controle de velocidade "S"** altera a configuração de velocidade. A cada pressionada, você alternará entre os modos: 1 (baixo), 2 (médio) e 3 (alto).

A velocidade escolhida influenciará o desempenho geral da NXT.



Display Informativo:

GEAR: Indica a configuração de potência ou modo selecionado (1, 2 ou 3). Esta opção é controlada pelo **Botão controle de velocidade "S"**.

OO: Funciona como velocímetro, mostrando a velocidade atual da sua NXT em km/h.

ODO: Esta é a função odômetro, que indica a quilometragem total percorrida pela sua NXT.



III. Controles de Iluminação e Sinalização

Farol:

Ligar/Desligar: Utilize o botão de acionamento do farol para ativar ou desativar o farol. Certifique-se de usar o farol sempre em condições de baixa visibilidade ou durante a noite para garantir sua segurança.

Ao ligar o farol principal, a iluminação traseira dela também se acende automaticamente, oferecendo maior segurança e visibilidade em ambientes com pouca luz.



Farol Alto e Baixo: A sua NXT oferece opções de farol alto e baixo para se adaptar a diferentes condições de visibilidade. A seleção entre esses modos é feita pelo botão de acionamento da luz alta.

Luz de Freio: A luz de freio é projetada para alertar outros usuários da via sobre a intenção de reduzir a velocidade ou parar. Ela é ativada automaticamente ao pressionar as manoplas de frenagem.

Setas de Sinalização:

Sinalização à Direita: Para indicar que irá virar ou se deslocar para a direita, acione o botão posicionando-o à direita. Uma luz indicadora no lado direito deve piscar, sinalizando sua intenção.

Sinalização à Esquerda: Semelhantemente, para indicar a intenção de virar ou deslocar-se para a esquerda, acione o botão posicionando-o à esquerda. Uma luz indicadora no lado esquerdo deve piscar.

Para desativar, posicione o botão no meio.

Importante: *Certifique-se que todas as luzes estejam funcionando corretamente antes de utilizar a sua NXT em ambientes com baixa luminosidade ou durante a noite. A visibilidade adequada não só garante sua segurança, mas também a dos outros ao redor.*

Buzina:

Para alertar pedestres ou outros veículos de sua presença, utilize a buzina pressionando o botão de acionamento da Buzina.

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES IMPORTANTES

Capacidade de Carga: A sua NXT foi projetada para suportar um peso máximo de 150 quilos, garantindo segurança e estabilidade durante a condução.

Resistência Climática: Ela é resistente à chuva, o que lhe permite maior flexibilidade nas condições climáticas durante seu uso. No entanto, é aconselhável evitar submersões ou exposição prolongada em grandes volumes de água.

Autonomia: A Next tem uma autonomia de **60 a 70 km/h** por recarga completa, proporcionando longas viagens sem a necessidade frequente de recarga.

Nota: A autonomia pode variar de acordo com as condições da estrada e o peso transportado.

Sistema de Freio: Equipada com freios tanto na parte dianteira quanto traseira, oferece maior segurança ao desacelerar ou parar.

Para uma frenagem eficaz e segura, recomendamos o uso de ambos os freios simultaneamente.

Manutenção dos Pneus: A calibragem ideal dos pneus da sua Next é de 45 libras. É crucial verificar a calibragem regularmente para garantir a segurança e otimizar a performance.

Recurso USB: Abaixo do painel central, no lado esquerdo, encontra-se uma entrada USB.

Ela serve como fonte de energia, permitindo alimentar dispositivos, como recarregar o seu smartphone, enquanto você está em movimento.

Disjuntor Geral: Para maior segurança e manutenção, a Next possui um disjuntor geral localizado sob o banco. Para acessá-lo, basta girar a chave na ignição no sentido anti-horário até a posição "PUSH".

Familiarize-se com todas as funcionalidades da NXT e realize verificações regulares para garantir uma condição segura e confortável.

GARANTIA

Sua Next possui 2 anos de garantia no motor e 6 meses de garantia no veículo autopropelido para qualquer defeito de fabricação. Para a sua segurança também trabalhamos com todas as peças de reposição. É possível consultá-las através dos nossos canais de atendimento.



NXT Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 28.368.614/0001-40

Rua Jorge Czerniewicz - 590

Jaraguá do Sul/SC - CEP 89255-000

contato@nxt.eco.br

 **(47) 3721-8559 / (47) 99936-9835**

nxt.eco.br / @voudenxt